



ACI QUAT

Nettoyant à base d'acide phosphorique et Désinfectant à base d'ammonium quaternaire

DIN#02244321

DÉSINFECTANT LIQUIDE POUR SURFACES DURES

GUARANTIE:

Alkyl (C ₁₄ 50%, C ₁₂ 40%, C ₁₆ 10%) Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride.....	2%
Octyl decyl Dimethyl Ammonium Chloride.....	1.5%
Dioctyl Dimethyl Ammonium Chloride.....	0.6%
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride.....	0.9%

DESCRIPTION

ACI QUAT est un nettoyant à base d'acides phosphoriques pour nettoyer les dépôts inorganiques (Calcaire) et les dépôts organiques (protéines). De plus, **ACI QUAT** est désinfectant moussant pouvant être utilisé en circulation ou en usage manuel, pour la désinfection des surfaces dures non poreuses, dans les établissements de transformation des aliments.

APPLICATION

Nettoyage & Assainissement : Utiliser à une concentration de 0.4% (0.4 ml / Litre) pour avoir 200 ppm des PolyQuats actifs.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Apparence: Liquide clair

Odeur: Agréable

pH (solution 0.4%): 2.00±1.00

Densité spécifique @ 25°C: 1.150±0.050