



atomes

ACI QUAT

DIN#02244321

DÉSINFECTANT LIQUIDE POUR SURFACES DURES

GUARANTIE:

Alkyl (C ₁₄ 50%, C ₁₂ 40%, C ₁₆ 10%) Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride.....	2%
Octyl decyl Dimethyl Ammonium Chloride.....	1.5%
Dioctyl Dimethyl Ammonium Chloride.....	0.6%
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride.....	0.9%

DESCRIPTION

ACI QUAT est un désinfectant moussant qui peut être utilisé en circulation ou en usage manuel pour la désinfection des surfaces dures environnementales non poreuses dans les établissements de transformation des aliments.

APPLICATION

Enlever les grosses salissures et les dépôts de sols lourds. Faire un premier nettoyage de toutes les surfaces avant de procéder à l'assainissement.

Pour Assainissement: Mouiller les surfaces complètement. Diluer 1 partie d'**ACI QUAT** dans 100 parties de L'eau (10 ml **ACI QUAT**/ 1 Litre d'eau). Cette dilution donne 500 ppm d'ammonium quaternaire actif. **ACI QUAT** peut être appliqué à la vadrouille, à l'éponge ou avec un chiffon ainsi que par pulvérisation grossière (pulvérisateur à gâchette). Préparer une nouvelle solution à chaque usage et jeter le reste après usage.

Laisser la solution agir pendant 10 minutes; ensuite rincer avec de l'eau potable.

Pour les usines de transformation alimentaires, toutes les surfaces entrant en contact avec des aliments doivent être rincées avec de l'eau potable après désinfection.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Apparence: Liquide clair

Odeur: Agréable

pH (solution 0.4%): 2.00±1.00

Densité spécifique @ 25°C: 1.150±0.050

ÉLIMINATION:

-Rincer le contenant vide à fond et jeter les eaux de rinçage au site de traitement.

-S'assurer de rendre le contenant vide non réutilisable

PRÉCAUTIONS

CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. DÉLÉTÈRE EN CAS D'INGESTION OU D'INHALATION. NE PAS AVALER. NE PAS INHALER LES AÉROSOLS NI LES VAPEURS. PEUT IRRITER LES YEUX OU LA PEAU. ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX OU LA PEAU, OU LES VÊTEMENTS. ÉVITER DE CONTAMINER LES ALIMENTS.

FABRIQUÉ AU CANADA

Pour usage industriel seulement