



# ACID MIX

## NETTOYANT ACIDE NON MOUSSANT

### DESCRIPTION

**ACID MX** est un mélange concentré d'acide nitrique et phosphorique. Ce produit élimine les dépôts minéraux. S'applique très bien au lavage par circulation.

### APPLICATION

**ACID MIX** est utilisé à une concentration de 0.5-2.0% (poids / poids) pour lavage par circulation. Il est efficace à des températures basses

**Pour les usines de transformation alimentaires, les surfaces qui sont en contact avec les aliments doivent être rincées abondamment à l'eau potable avant réutilisation.** Ne pas contaminer les aliments.

### PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Apparence: Liquide claire

pH (solution 1%):  $1.50 \pm 1.00$

Densité spécifique @ 25°C:  $1.290 \pm 0.050$

### PRÉCAUTIONS

**Ne pas avaler. Si avalé, faire boire 3 à 4 verres d'eau ou de lait et obtenir de l'aide médical sans tarder. NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.**

FABRIQUÉ AU CANADA

Pour usage industriel seulement