



ACID MIX

NETTOYANT ACIDE NON MOUSSANT

DESCRIPTION

ACID MX est un mélange concentré d'acide nitrique et phosphorique. Ce produit élimine les dépôts minéraux. S'applique très bien au lavage par circulation.

APPLICATION

ACID MIX est utilisé à une concentration de 0.5-2.0% (poids / poids) pour lavage par circulation. Il est efficace à des températures basses

Pour les usines de transformation alimentaires, les surfaces qui sont en contact avec les aliments doivent être rincées abondamment à l'eau potable avant réutilisation. Ne pas contaminer les aliments.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Apparence: Liquide claire

pH (solution 1%): 1.50 ± 1.00

Densité spécifique @ 25°C: 1.290 ± 0.050

PRÉCAUTIONS

Ne pas avaler. Si avalé, faire boire 3 à 4 verres d'eau ou de lait et obtenir de l'aide médical sans tarder. NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

FABRIQUÉ AU CANADA

Pour usage industriel seulement