



# **ATO QUAT II**

## **ASSAINISSEUR ET DÉSODORISANT**

### **DESCRIPTION**

**ATO QUAT II** est un désodorisant et assainisseur prêt à utiliser, conçu pour vaporisation afin d'assainir l'air des compacteurs à déchets, des conduits d'aération et des aires de production. Vaporiser avec un fogger dans le compacteur à déchets. Pour assainir l'air des zones de production ou les conduits d'aération vaporiser à 200 ppm, soit 1 partie d' **ATO QUAT II** dans 32 parties d'eau (125 ml d' **ATO QUAT II** dans 4 litres d'eau)

### **APPLICATION**

**Pour assainissement :** Pour usage sur les surfaces dures non poreuses comme le dessus de comptoirs dans les usines de transformation alimentaires, faire un nettoyage préalable de toute les surfaces avant de procéder à l'assainissement. Diluer une partie d' **ATO QUAT II** dans 32 parties d'eau (125 ml d' **ATO QUAT II** dans 4 L d'eau). Cette dilution donne 200 ppm d'ammonium quaternaire actif. Ne pas rincer si la concentration n'excède pas 200 ppm.

### **ÉLIMINATION**

- Rincer le contenant vide à fond et jeter les eaux de rinçage au site de traitement.
- S'assurer de rendre le contenant vide non réutilisable

### **PROPRIÉTÉS**

Couleur : Liquide vert

Odeur: Pomme

pH (tel quel): 7.00±1.00

Densité spécifique @ 25°C: 1.000±0.050

Solubilité: Complète

### **PRÉCAUTIONS**

**DÉLÉTÈRE EN CAS D'INGESTION OU D'INHALATION. NE PAS AVALER. NE PAS INHALER LES AÉROSOLS NI LES VAPEURS. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX OU LA PEAU, OU LES VÊTEMENTS. ÉVITER DE CONTAMINER LES ALIMENTS. PORTER DES GANTS EN CAOUTCHOUC ET DES LUNETTES ÉTANCHES.**

**FABRIQUÉ AU CANADA**

**POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES OU INDUSTRIELS .**