



BIO PILOTe

ENTRETIEN DES CANALISATIONS

Fabriqué avec fierté au Québec

Non corrosif

Formule microbiologique

Élimine les mauvaises odeurs

Optimise la durée de vie des canalisations

Sécuritaire pour: Utilisateurs et Environnement

DESCRIPTION

BIO PILOTe est un produit biotechnologique spécialement conçu pour l'entretien des drains et canalisations. **BIO PILOTe** permet de maintenir l'écoulement régulier du drain en y éliminant les accumulations graisseuses, en plus d'en contrôler les odeurs. L'utilisation du **BIO PILOTe** vous permet de faire appel au plombier moins fréquemment. **BIO PILOTe** s'utilise dans les restaurants, hôtels, hôpitaux et l'industrie alimentaire.

APPLICATION

Première utilisation : Verser manuellement ou par système d'injection automatique 250 ml de **BIO PILOTe** par drain et ce, 3 jours consécutifs.

Après la première utilisation, introduire **BIO PILOTe** dans un programme d'entretien préventif : verser 250 ml de **BIO PILOTe** 1 fois par semaine dans tous les drains problématiques pour prévenir les blocages des canalisations sanitaires et les mauvaises odeurs.

Pour usage professionnel seulement – Produit non réglementé par le S.I.M.D.U.T.

Mise en garde : Peut provoquer une irritation des yeux.

Mesures de prévention : Ne pas ingérer. Pas d'équipement de protection personnelle nécessaire. Éviter la contamination des aliments lors de l'application et de l'entreposage de produit.

Premiers soins : **Yeux** : Rincer à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement la paupière supérieure et inférieure. **Ingestion** : Boire quelques verres d'eau ou de lait. Demander de l'aide médicale.

Garder hors de la portée des enfants

Ingrédients : Eau, surfactants non-ioniques, culture bactérienne, fragrance, colorant.