



CHLORAT NF

NETTOYANT LIQUIDE ALCALIN CHLORÉ

DESCRIPTION

Chlorat NF est un nettoyeur spécialisé pour les établissements de transformation des denrées alimentaires. **Chlorat NF** est un nettoyeur alcalin chloré. Il est peu moussant.

APPLICATION

NETTOYAGE GÉNÉRAL: Utiliser des solutions de 0.5% -2%, laisser circuler 10-20 minutes à 60°C.

Pour les usines de transformation alimentaires, les surfaces qui sont en contact avec les aliments doivent être rincées abondamment à l'eau potable avant ré-utilisation. Suivre les instructions du Représentant de la Compagnie.

PRÉCAUTIONS

Ne pas entreposer dans les lieux de la transformation ou d'entreposage des aliments. Ne pas contaminer les aliments. Ne pas utiliser sur les métaux mous.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Apparence : Liquide clair jaunâtre

Odeur: Légère odeur à chlore

P^H (solution 1%): 12.00±1.00

Densité spécifique @ 25°C :1.220± 0.050

Chlore disponible: (min.) 2.0%

Solubilité: Instantanée et complète

FABRIQUÉ AU CANADA

Pour usage industriel seulement