



# EVOLUTION

## DÉGRAISSEUR NEUTRE MOUSSANT

### DESCRIPTION

**EVOLUTION** est un mélange propriétaire contenant des surfactants ayant des propriétés mouillantes, pénétrantes et nettoyantes. Il est efficace pour enlever la graisse collée sur les surfaces dures. L'efficacité de **EVOLUTION** peut être observée en quelques minutes après son application.

### AVANTAGES

- Produit neutre
- Biodégradable
- Sans risque pour l'environnement
- Sans danger lors de la manipulation.
- Enlève les graisses efficacement
- Élimine les solvants et les produits chimiques corrosifs et dangereux.

### APPLICATION

Utiliser **EVOLUTION** à une concentration de 1 à 5%. Vaporiser **EVOLUTION** sur les surfaces à nettoyer. Laisser **EVOLUTION** en contact avec les surfaces pendant 10 à 30 minutes puis rincer à l'eau avec une haute pression.

Pour les Usines de Transformation Alimentaires, les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l'eau potable avant ré-utilisation.

### PROPRIÉTÉS

Apparence: Liquide clair jaunâtre

Odeur: Douce

pH (tel quel):  $7.00 \pm 0.50$

Densité spécifique @ 25°C:  $1.000 \pm 0.050$

Solubilité: Complète

### PRÉCAUTION

**EVOLUTION** peut provoquer une irritation au contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de grandes quantités d'eau pour au moins 15 minutes, et si l'irritation persiste, consulter un médecin. Lors de la manipulation, utiliser des gants de caoutchouc et des lunettes protectrices. Ne pas respirer les particules de poussière.

MADE IN CANADA

**For industrial use only**