



ORA

PUISSANT NETTOYANT TOUT USAGE TRÈS MOUSSEUX

DESCRIPTION

ORA est un nettoyant liquide concentré, à odeur d'agrumes. **ORA** est un produit de haute qualité et il est efficace pour les nettoyages et dégraissages difficiles. **ORA** est un produit stable qui peut être utilisé sur toutes les surfaces, le vinyle et le cuir inclus.

MODE D'EMPLOI

ORA peut aussi bien être utilisé pour nettoyer les usines et la machinerie que les meubles et les planchers. La concentration d'usage dépendra de la nature de la saleté à être nettoyée. Pour les nettoyages difficiles tels que: huiles, graisses, etc., utiliser une concentration de 5%. Pour les pièces d'automobiles, moteurs, transmissions, boîtiers, utiliser une concentration de 10%. APPLICATION EN MOUSSE: Pour un rendement optimum, utiliser avec le LPC FOAMER. Pour le nettoyage général de murs, tables, chaises, utiliser une concentration de 3%.

Pour les Usines de Transformation Alimentaires, les surfaces en contact avec les aliments doivent être nettoyées à l'eau potable avant ré-utilisation.

PROPRIÉTÉS

Apparence: Liquide clair orange

Odeur: Agrumes

pH (solution de 1%): 9.50 ± 1.00

Densité spécifique @ 25°C: 1.010 ± 0.050

Solubilité: Complète

PRÉCAUTIONS

Ne pas entreposer dans les lieux de transformation ou d'entreposage des aliments. Ne pas contaminer les produits alimentaires.

FABRIQUÉ AU CANADA.

Pour usage industriel seulement