



SAFE ACID HF

NETTOYANT À BASE D'ACIDE ORGANIQUE MOUSSANT

DESCRIPTION

SAFE ACID HF est un nettoyant acide concentré sans phosphate moussant. Ce produit enlèvera efficacement les dépôts minéraux. S'applique très bien avec une station de mousse pour mousser les surfaces.

APPLICATION

SAFE ACID HF est utilisé à une concentration de 1.0% - 10.0% (10 mL/L à 100 mL/L) pour enlever les dépôts inorganiques. Éviter de dépasser une température de 50°C avec ce produit.

Pour les usines de transformation alimentaires, les surfaces qui sont en contact avec les aliments doivent être rincées abondamment à l'eau potable avant ré-utilisation. Ne pas contaminer les aliments.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Apparence: Liquide claire

pH (solution 1%): 3.00±1.00

Densité spécifique @ 25°C: 1.110±0.050

FABRIQUÉ AU CANADA

POUR ETABLISSEMENTS ALIMENTAIRES OU INDUSTRIELS