



# SAFE ACID NF

## NETTOYANT À BASE D'ACIDE ORGANIQUE NON MOUSSANT

### DESCRIPTION

**SAFE ACID NF** est un nettoyant acide concentré sans phosphate. Ce produit enlèvera efficacement les dépôts minéraux. S'applique très bien au lavage par circulation.

### APPLICATION

**SAFE ACID NF** est utilisé à une concentration de 0.5-5.0% (5 mL/L à 50 mL/L) pour lavage par circulation. Pour nettoyage manuel, une concentration de 5.0% (50 mL/L ; 6.4 oz/gal) est recommandée. Éviter de dépasser une température de 50°C avec ce produit.

**Pour les usines de transformation alimentaires, les surfaces qui sont en contact avec les aliments doivent être rincées abondamment à l'eau potable avant ré-utilisation.** Ne pas contaminer les aliments.

### PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Apparence: Liquide claire

pH (solution 1%): 3.00±1.00

Densité spécifique @ 25°C: 1.120±0.050

### FABRIQUÉ AU CANADA