



SAFE ACID NF

NETTOYANT À BASE D'ACIDE ORGANIQUE NON MOUSSANT

DESCRIPTION

SAFE ACID NF est un nettoyant acide concentré sans phosphate. Ce produit enlèvera efficacement les dépôts minéraux. S'applique très bien au lavage par circulation.

APPLICATION

SAFE ACID NF est utilisé à une concentration de 0.5-5.0% (5 mL/L à 50 mL/L) pour lavage par circulation. Pour nettoyage manuel, une concentration de 5.0% (50 mL/L ; 6.4 oz/gal) est recommandée. Éviter de dépasser une température de 50°C avec ce produit.

Pour les usines de transformation alimentaires, les surfaces qui sont en contact avec les aliments doivent être rincées abondamment à l'eau potable avant ré-utilisation. Ne pas contaminer les aliments.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Apparence: Liquide claire

pH (solution 1%): 3.00±1.00

Densité spécifique @ 25°C: 1.120±0.050

FABRIQUÉ AU CANADA